



<p>VOORKOM STORINGEN AAN UW SPULLEN EN APPARATUUR Algemeen:</p>	<p>GA NOOIT “SLEUTELN” AAN DEFECTE APPARATUUR WANNEER JE NIET UITERST ZEKER BENT WAT JE DOET. Ga dan liever naar een vakman of vraag advies aan de reparateurs van het Repair Café Overveen.</p>
<p>Batterijen.</p>	<p>Let op: Vervang batterijen regelmatig. Wacht niet tot de inhoud eruit loopt!!</p>
<p>Blendes en staafmixers ('minipiemers').</p>	<p>Hebben een beetje liefde nodig. Laat ze nu en dan eens even draaien met/in een beetje zonnebloem- of olijfolie.</p>
<p>Broodroosters en tosti-apparaten</p>	<p>Probeer nooit met bestek vastzittende stukjes brood of kaas e.d. los te maken. De gloeidraden zijn kwetsbaar en, eenmaal stuk, niet meer te repareren. Laat zitten, het verbrandt vanzelf en valt dan in de kruimellade.</p>
<p>Douchekop doet 't niet (goed)</p>	<p>Let erop of de doucheslang niet defect is. Zitten de sproeigaatjes dicht dan doet een ontkalker vaak wonderen. Laat de douchekop eens in een bakje ontkalker (of azijn) overnachten!</p>
<p>Elektra snoeren</p>	<p>Snoeren altijd “losjes” oprollen. NOOIT te strak, dat bevordert draadbreek. Begin met oprollen altijd dicht bij het apparaat zelf.</p>
<p>Fietsen.</p>	<p>Een beetje olie op de ketting doet wonderen, ook met het lawaai dat een droge ketting maakt.</p>
<p>Föhn</p>	<p>Let erop dat deze niet vol haren zit. Schoonmaken! Mocht er al haar in zitten en U weet niet hoe het apparaat in elkaar zit/uit elkaar kan, kom dan langs bij het Repair Café.</p>
<p>Halogeenlampen vervangen.</p>	<p>Bij het vervangen van defecte halogeenlampen de nieuwe NOOIT met de vingers aanraken. Huidzuur verbrandt aan de buitenkant en verkort de levensduur. Gebruik bv een tissue of handschoen bij het vervangen.</p>
<p>Koffiezetapparaat met cupjes</p>	<p>Regelmatig komen we defecte koffiezetapparaten tegen die gebruikt worden met andere (goedkopere) cupjes dan waarvoor het apparaat is ontworpen.</p>



Laptop computers.	Hebben veelal een ventilator die vanaf de onderkant koelt. Dus nooit op en deken of kussen gebruiken, maar op een harde ondergrond, zodat de koellucht er onderlangs kan.
Naaimachine.	Vaak minder gebruikt daardoor gaan bewegende delen vastzitten. Advies: Naaimachineolie gebruiken en regelmatig even laten draaien en na uitnemen van het onderspoeltje, even de stofzuiger erop!
Scheerapparaat	We komen scheerapparaten tegen die vol met baardharen zitten. Niet alleen vies maar ook reden dat het apparaat het niet meer doet!
Stekker uit een wandcontactdoos verwijderen.	Trek NOOIT aan het snoer, altijd aan de stekker. Trekt u aan het snoer dan is er grote kans dat de aansluitdraden uit de stekker losschieten met gevaar van kortsluiting!!
Stofzuiger doet het niet (meer).	Zorg tijdig voor vervangen van de stofzak en/of van de (hepa) filters en houdt de stofzuiger ook van binnen schoon .
Tuingereedschap, heggenschaar.	Let op dat deze apparaten regelmatig wat olie op de bewegende delen krijgen.